


# EV4人乗り



- EV機能説明・注意点

- 
1. 車両説明
  2. 操作の流れ
  3. 運転中の注意
-

# 車両説明



左ウィンカーランプ

バックモニター

スピードメーター

右ウィンカーランプ

ウインカー


ワイパー  
ヘッドライト

シフトチェンジ

DNR

アクセル


# 車両説明



# 車両説明



# 車両説明



# 操作の流れ（鍵・サイドブレーキの操作）



# 操作の流れ（出発時の操作）

A close-up photograph of a person's hand operating a control panel. The hand is pressing a button labeled 'シフトチェンジ' (Shift Change). To the left, there is a control unit with labels 'ワイパー' (Wiper) and 'ヘッドライト' (Headlight). Above the hand, there is a black lever labeled 'アクセル' (Accelerator) and 'セル' (Start). The background shows the interior of a vehicle with a light blue dashboard and various controls.

シフトチェンジボタンを  
操作します

A close-up photograph of a hand operating a drive mode selector. The hand is moving a lever labeled 'セル' (Start) and 'シフトチェンジ' (Shift Change). Below the lever, there is a button labeled 'DNR'. The background shows the interior of a vehicle with a light blue dashboard and various controls.

前進ならドライブに  
いれます

# 操作の流れ（後退時の操作）



# 車両説明（注意書き）

- 法定速度を守って走行して下さい。安全のため、車両に速度制限を設けております。
- シートベルトは必ず着用してください。使っていない席のシートベルトも必ず締めてください。
- 速度制限の影響で時速40㎞までしか出ません。
- 大通りや国道の走行は避けて下さい。突風や車に煽られる可能性があります
- カーブの時はスピードを抑えて走行してください。横転の危険があります
- 小回りがききやすいので、内輪差やハンドル操作には注意してください
- 安全のためブレーキは早めに踏んでください。
- ウィンカーは自動では切れません。ウインカーランプの点灯の有無を目視で確認してください
- バック駐車する際は誘導してもらいながら行ってください
- お一人でのバック駐車の場合はモニターだけに頼らず、車両から降りて目視での確認をしながら駐車をしてください
- 異常が発生した場合や、違和感を感じた場合はすぐに停車し、うみまちテラスにご連絡ください（[029-266-0788](tel:029-266-0788)）